

## POLTTOAINEEN RUISKUTUSPUMPUN OSALUETTELO

<i>N:o</i>	<i>Seloste</i>	<i>N:o</i>	<i>Seloste</i>	<i>N:o</i>	<i>Seloste</i>
1.	Nokka-akselin kammio	25.	Nostajan pidin	49.	Alusrenkas
2.	Pultti	26.	Ajoituslevy	50.	Sisääntuloputki
3.	Jousilevy	27.	Ruuyi	51.	Tiivisterengas
4.	Mutteri	28.	Tiivisterengas	52.	Ilmaruuvi
5.	Nokka-akseli	29.	Säätötanko	53.	Tiivisterengas
6.	Säätölevy — 0,1 mm Säätölevy — 0,2 mm	30.	Holkki	54.	Venttiili ja tappi
7.	Laakerin rengas	31.	Säätöhaarukka	55.	Ilmanpoistotulppa
8.	Nokka-akselin laakerikotelo	32.	Säätöhaarukan pinneruuvi	56.	Mutteri
9.	Ruuvi	33.	Pumpun runko	57.	Tiivisterengas
10.	Jousilevy	34.	Sylinteri- ja mäntäryhmä	58.	Pysäytinkotelo — etuosa
11.	Öljytiiviste	35.	Ruuvi	59.	Ruuvi
12.	Tiivistelevy	36.	Tiivisterengas	60.	Tiiviste — värinänkestävä
13.	Alipainesäätimen laakerikotelo	37.	Männän jousi	61.	Mutteri
14.	Ruuvi	38.	Jousen ylälaatta	62.	Ruuvi
15.	Jousilevy	39.	Jousen alalaatta	63.	Jousilevy
16.	Kytkinlaippa	40.	Välilevy	64.	Pysäyttimen- ja ylimääräisen polttoaineen syöttövipu
17.	Lukituskiila	41.	Syöttöventtiiliryhmä	65.	Vaijerin kiinnitysruuvi
18.	Jousilevy	42.	Tiivisterengas	66.	Pysäytinkotelo — takaosa
19.	Mutteri	43.	Venttiilin jousi	67.	Ruuvi
20.	Nokka	44.	Tilakappale	68.	Jousilevy
21.	Nokkarulla	45.	Syöttöventtiilin pidin	69.	Pysäytinruuvi
22.	Tappi	46.	Tarkastusaukon kansi	70.	Pysäytinruuvien lukitusmutteri
23.	Holkki	47.	Tiiviste	71.	Palautinjousi
24.	Nostajalevy 4,6 mm Nostajalevy 4,7 mm Nostajalevy 4,8 mm Nostajalevy 4,9 mm Nostajalevy 5,0 mm	48.	Ruuvi	72.	Pölytiiviste